



ALIMENTAZIONE G1"
INLET G1"



PER AZIONARE LA DOCCIA TIRARE IN GIU LA LEVA
TO OPERATE THE SHOWER, PULL THE LEVER DOWN

PER ARRESTARE LA DOCCIA SPINGERE IN SU LA LEVA
TO STOP THE SHOWER, PUSH THE LEVER UP

ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA G1"
ALTERNATIVE INLET G1"



PER AZIONARE IL LAVAOCCHI SPINGERE LA LEVA INDIETRO
OPPURE SPINGERE IL PEDALE
TO OPERATE THE EYEWASH,
PUSH THE LEVER BACK OR
PUSH THE PEDAL

PER ARRESTARE IL LAVAOCCHI
TIRARE LA LEVA IN AVANTI
TO STOP THE EYEWASH,
PULL THE LEVER FORWARD

SCARICO LAVAOCCHI G1"
EYEWASH DRAIN OUTLET G1"

